

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

ЕВМ не предназначен для использования совместно с оборудованием системы жизнеобеспечения или другими специальными особо важными устройствами. Запрещается превышать параметры, указанные на этикетках с паспортными данными устройства. Перед использованием устройства и подключенного ИБП прочтайте все указания по безопасности и эксплуатации. Соблюдайте все инструкции, указанные в предупреждающих надписях на устройстве и в руководстве пользователя ИБП. Выполняйте все указания по эксплуатации и указания для пользователя. Перед очисткой оборудования выключите ИБП и батарейный модуль. Для очистки используйте только мягкую ткань: запрещается использование чистящих жидкостей или аэрозолей.

1. Установка или замена батареи должны выполняться профессиональным техническим персоналом.
2. Прокладывайте кабели электропитания и соединительные кабели таким образом, чтобы на них не наступали, и чтобы они не были пережаты. Батарея может представлять опасность поражения электрическим током, в т.ч. током короткого замыкания.
3. Неквалифицированному персоналу запрещено вскрывать устройство. Не вскрывайте и не ломайте батареи. Вытекающий электролит опасен для кожи и глаз и может быть токсичен. Устройство не содержит деталей, которые пользователь может ремонтировать или обслуживать самостоятельно.
4. Данное устройство содержит встроенный источник напряжения. Обслуживание и монтаж устройства должны производиться квалифицированным персоналом с соответствующим уровнем допуска к работе с электрооборудованием.
5. Чтобы снизить риск возгорания, заменяйте батареи в таком же количестве и такого же типа. Не бросайте батареи в огонь – батареи могут взорваться.
6. Есть опасность поражения электрическим током. Цепь аккумулятора не изолирована от входа переменного тока, между клеммами аккумулятора и землей может присутствовать опасное напряжение.


До обслуживания ЕВМ допускаются только профессиональные сервисные работники, имеющие соответствующий допуск по электробезопасности.

**При работе с батареями следует соблюдать следующие меры предосторожности:**


1. Снимите часы, кольца или другие металлические предметы.
2. Используйте инструменты с изолированными ручками.
3. Наденьте резиновые перчатки и обувь.
4. Не кладите инструменты или металлические детали на батареи.
5. Отключите источник зарядки перед подключением или отключением клемм аккумулятора.

**НАЗНАЧЕНИЕ**



Данный дополнительный батарейный модуль (или ЕВМ) предназначен для использования с ИБП модели Innova unity RT 3-3 10K




## СХЕМА ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ЕВМ



## СХЕМА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ЕВМ




## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИБП



① X1 Кабель обнаружения ЕВМ

② X2 Аккумуляторный кабель

③ В комплектации ИБП



X1 Силовой кабель